

ÜBERSICHT



Verpackung & Drucksachen

Dieses Dokument soll Ihnen einen Überblick über mögliche Standard-Verpackungsvarianten geben. Darüber hinaus können wir Ihnen natürlich eine Vielzahl weiterer Ausführungen anbieten. Sprechen Sie uns an, gerne senden wir Ihnen Muster zu.



JEWELBOX

Die Jewelbox ist die am häufigsten genutzte Verpackung für CDs. Sie enthält normalerweise zwei Druckartikel: ein Beiheft für die Vorderseite (Booklet) und ein Einlegeblatt (Inlay) für die Rückseite des Gehäuses. Es kann entweder ein geheftetes Booklet mit bis zu 32 Seiten oder ein 12-seitiges gefaltetes Leporello-Booklet enthalten.





BRILLIANTBOX

Die Brilliantbox hat das gleiche Aussenformat wie die Jewelbox. Sie hat ein schwarzes oder transparentes Klapp-Tray zur Aufnahme von zwei Discs, erhältlich mit oder ohne "2CD"-Logoauddruck.


SINGLEBOX

Ein Standardgehäuse für Maxi-Singles – eine schlankere Version der Jewelbox (nur 7 mm dick). Die gedruckte Standardeinlage für diese Box ist eine gefaltete, speziell gestanzte Karte, auch als Single-Inlay bezeichnet.



SLIMBOX

Eine nur 5,2 mm dicke Kunststoffverpackung mit einem transparentem Deckel und schwarzem oder halbtransparentem Bodenteil mit integrierter CD-Halterung. Es kann vorn ein Standard-Booklet oder eine Cover-Card eingelegt werden.





CD-SLEEVE (CD/DVD-KARTONSTECKTASCHE)

Standard für Singles oder Promotion-CDs. Eine Kartenhülle mit Öffnung oben oder seitlich, welche mit einem zusätzlichen Siegelsticker verschlossen werden kann.

PP-SLEEVE (CD/DVD-PLASTIKSTECKTASCHE)

Eine Plastikhülle mit einsteckbarer Lasche an der Öffnung.




DIGISLEEVE

Eine einfache, aber sehr vielseitige Verpackung aus reinem Karton. Digisleeves sind verfügbar in verschiedensten Ausführungen – mit 1 oder 2 Einstecktaschen für CD und Booklet sowie mit oder ohne Daumengriffstanzung.

DIGIFILE



Eine einfache, aber exklusive Kartonverpackung. Die CD/DVD wird in eine Schlitzstanzung eingesteckt. Das Digifile ist in verschiedenen Varianten erhältlich – mit oder ohne Booklet-Schlitzstanzung, mit 2 bis 8 Flaps/Seiten, mit mehreren Schlitten für CDs/DVDs und auch im DIN A5-Format.





CD-DIGIPAK

Diese Kartonverpackung hält die Disc in einem Plastiktray. Das Digipak ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich – mit oder ohne Booklettasche, mit 2 bis 8 Flaps/Seiten oder mit mehreren Trays für CDs/DVDs.





O-CARD

Die O-Card ist eine spezielle Kartenhülle. Während der Schuber nur auf einer Seite offen ist, ist die O-Card auf beiden Seiten offen. Genau wie der Schuber kann die O-Card die Attraktivität Ihres Produktes steigern.


SLIPCASE (SCHUBER)

Ein Schuber ist eine Kartenhülle mit geschlossener Rückseite. Es gibt ihn in verschiedenen Variationen – für eine oder mehrere CD/DVD-Verpackungen, mit und ohne Karton-Innenlaschen.



DIGIBOKS

Eine Digiboks ist eine stabile Karton-Klappdeckelbox, die wie ein Buch geöffnet wird. Die Box besitzt entweder ein Plastiktray für die CD bzw. DVD oder eine geprägte Kartoneinlage mit Platz für eine Jewelbox. Die Digiboks ist in diversen Ausführungen erhältlich, in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Rückenbreiten.






DVD-BOX

Die Standard-DVD-Verpackung. Normal erhältlich in transparent, weiss oder schwarz. Es kann ein Aussencover und ein zusätzliches Booklet eingelegt werden.

DVD-DIGIPAK

Diese Kartonverpackung hält die Disc in einem Plastiktray. Das Digipak ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich – mit oder ohne Booklettasche, mit 2 bis 8 Flaps/Seiten oder mit mehreren Trays für CDs/DVDs.



DVD-DOPPELBOX

Diese DVD-Boxen zur Aufnahme von zwei DVDs gibt es in verschiedenen Ausführungen, als "Side-by-side", "Overlap" oder mit einem Klapp-Tray.